

Lepidlo na podlahové krytiny

Technický informační list

1kg / Položka č.102855 / EAN 4016215102855
3kg / Položka č.102862 / EAN 4016215102862
6kg / Položka č.102879 / EAN 4016215102879
10kg / Položka č.102909 / EAN 4016215102909



Disperzní lepidlo připravené k použití pro trvalé lepení podlahových krytin z PVC a CV, koberců s vliesovým, textilním, jutovým a pěnovým podkladem a plsti v interiéru. Vhodné pro místnosti s podlahovým vytápěním a pro použití s kolečky židlí podle DIN EN 12529.

- pro koberce s vliesovým, textilním, jutovým a pěnovým podkladem, plstěným materiálem a podlahovými krytinami z PVC a CV.
- Trvale silné lepení
- Snadné zpracování
- Velmi nízké emise podle ES 1 plus
- neobsahuje rozpouštědla ani změkčovadla
- Vhodné pro zatížení kolečky židlí podle normy DIN EN 12529.
- Vhodné pro podlahové vytápění
- pro vnitřní prostory

Oblast použití

Disperzní lepidlo na PVC a CV podlahové krytiny, koberce a jehlový filc. Určeno pro vnitřní použití, vhodné pro podlahové vytápění a odolné vůči zatížení kolečky židlí.

Příprava

Lze použít na cementové potěry, beton, dlaždice, cementové stěrkové a vyrovnávací hmoty, PVC podlahové krytiny, dřevotřískové desky V100 a podobné podklady odolné proti vlhkosti. Podklad musí být čistý, trvale suchý, rovný, nosný a bez oddělovacích látek (např. prachu, mastnoty a vosku). U drsných nebo nerovných podkladů doporučujeme vyrovnání podlahovou vyrovnávací hmotou. Silně savé, pískující a porézní podklady předem ošetřete přípravkem baufan Tiefgrund LF. Lepená podlahová krytina musí být aklimatizovaná, rovně položená a uvolněná.

Zpracování

Před použitím dobře promíchejte a naneste na podklad zubovou stěrkou. Zubování A2 (1,5 – 1,8 mm) pro PVC a koberce s pěnovou podložkou. Zubování B2 (2,1 – 2,9 mm) pro koberce s netkanou, textilní a jutovou podložkou.

- ▶ Lepení za mokra: U savých podkladů nebo paropropustných podlahových krytin položte podlahovou krytinu po době odvětrání 15–30 minut a rovnoměrně ji přitlačte.
- ▶ Lepení na přilnavost: Při lepení nepropustných podlahových krytin (např. PVC) na neabsorbující nebo jen slabě absorbující podklady je nutné bezpodmínečně dbát na dodržení dostatečné doby odvětrání. Lepidlo naneste na podklad zubovou stěrkou a nechte zaschnout. V závislosti na pokojové teplotě, vlhkosti vzduchu a savosti podkladu může doba odvětrávání trvat i několik hodin. Podlahovou krytinu lze pokládat, jakmile lepidlo vytvoří povrchovou vrstvu a při zkoušce prstem již není lepkavé, ale stále pružné na dotek.

Zbytky lepidla ihned odstraňte čistou vodou. Pracovní nářadí ihned po použití očistěte čistou vodou.

Doba schnutí závisí na teplotě při zpracování. Relativní vlhkost vzduchu nad 90 %, zejména v kombinaci s nízkými teplotami, může výrazně ovlivnit dobu schnutí a kvalitu vlastností.

Je nutné bezpodmínečně dodržovat pokyny výrobců podlahových krytin pro pokládku. PVC podlahové krytiny lze svařovat po cca 24 hodinách.

Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.

Spotřeba

u ozubení A2 → cca 200–300 g/m²

u ozubení B2 → cca 350–450 g/m²

Úložiště

Nádoby skladujte dobře uzavřené, v chladu, ale mimo dosah mrazu.

Poznámky

Teplota při zpracování:

+10 °C až +30 °C pro materiál, okolní vzduch a podklad

Uchovávejte mimo dosah dětí. Během zpracování a schnutí zajistěte dostatečné větrání. Během používání lepidla se vyhněte jídlu, pití a kouření. Zamezte kontaktu s očima a pokožkou. Při zasažení očí nebo pokožky okamžitě důkladně opláchněte vodou. Zabraňte vniknutí do kanalizace, vodních toků nebo půdy.

Údaje týkající se bezpečnosti naleznete v bezpečnostním listu. Aktuální bezpečnostní listy jsou k dispozici na našich webových stránkách www.baufan.de.

Likvidace:

K recyklaci odevzdávejte pouze zcela vyprázdňené obaly. Zaschlé zbytky materiálu lze likvidovat jako běžný komunální odpad nebo jako stavební odpad. Nevytvrzené zbytky likvidujte podle kódu odpadu EWC č. 08 04 10.

GISCODE: D1

Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.