

Põrandakattematerjalide liim

Tehniline teabeleht

1kg / Artikli nr.102855 / EAN 4016215102855
3kg / Artikli nr.102862 / EAN 4016215102862
6kg / Artikli nr.102879 / EAN 4016215102879
10kg / Artikli nr.102909 / EAN 4016215102909



Kasutusvalmis dispersioonliim PVC- ja CV-põrandakatete, fliisi-, tekstiil-, džuut- ja vahtpolstriga vaipade ning nõelvildi püsivaks liimimiseks siseruumides. Sobib põrandaküttega ruumidesse ja kasutamiseks toolirattaga vastavalt DIN EN 12529.

- fliisist, tekstiilist, džuudist ja vahtplastist vaipade, nõelvildi ning PVC- ja CV-põrandakattematerjalide jaoks.
- Püsivalt tugev side
- Lihtne töötlemine
- Väga madal heitkogus vastavalt EÜ 1 pluss
- ei sisalda lahusteid ega plastifikaatoreid
- Sobib tooli ratastega koormuste kandmiseks vastavalt DIN EN 12529 standardile
- Sobib põrandaküttele
- siseruumides

Kohaldamisala

Dispersioonliim PVC- ja CV-põrandakatete, vaipade ja nõelvildi jaoks. Siseruumides kasutamiseks, sobib põrandaküttega ja talub toolirullide koormust.

Ettevalmistus

Sobib kasutamiseks tsementpõrandale, betoonile, plaatidele, tsementpõhistele tasandus- ja viimistlusmassidele, PVC-katetele, V100-laastplaatidele ja sarnastele niiskuskindlatele aluspindadele. Aluspind peab olema puhas, püsivalt kuiv, tasane, kandevõimeline ning vaba eraldusainetest (nt tolm, rasv ja vaha). Karedate või ebatasaste aluspindade puhul soovitame tasandada põrandat tasandusmassiga. Tugevalt imavad, liivased ja poorsed aluspinnad tuleb eeltöötleda baufan Tiefgrund LF-ga. Liimitav põrandakate peab olema kliimastatud, horisontaalselt paigaldatud ja pingevaba.

Töötlemine

Enne kasutamist segage hoolikalt läbi ja kandke alusele hambakellaga. Hammaste vahe A2 (1,5–1,8 mm) on mõeldud PVC-le ja vahtpõhjaga vaipadele. Hammaste vahe B2 (2,1–2,9 mm) on mõeldud vilt-, tekstiil- ja džuutpõhjaga vaipadele.

► Märkleepimine: imavate aluspindade või auruläbilaskvate põrandakatete puhul paigaldage põrandakate pärast 15–30-minutilist kuivamisaega ja suruge ühtlaselt vastu.

► Kleepimine: Läbilaskmatute põrandakatete (nt PVC) liimimisel mitteimavatele või nõrgalt imavatele aluspindadele tuleb kindlasti jälgida, et järgitaks piisavat kuivamisaega. Kandke liim hambulise spaatliga aluspinnale ja laske kuivada. Sõltuvalt ruumi temperatuurist, õhuniiskusest ja aluspinna imavusest võib kuivamisaeg kesta mitu tundi. Põrandakatte võib paigaldada, kui liim on juba moodustanud kooriku ja ei tundu sõrmeproovi tegemisel enam kleepuv, kuid on siiski elastne.

Eemaldage liimijäägid kohe puhta veega. Puhastage tööriistad kohe pärast kasutamist puhta veega.

Kuivamisaeg sõltub töötlemistemperatuurist. Suhteline õhuniiskus üle 90%, eriti koos madalate temperatuuridega, võib kuivamisaega ja kvaliteediomadusi oluliselt mõjutada.

Kindlasti tuleb järgida põrandakattematerjali tootja paigaldusjuhiseid. PVC-katteid saab ühendada umbes 24 tunni möödudes.

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetsetes kohas või projektitingimustes.

Tarbimine

hammastega A2 → umbes 200–300 g/m²

hammastega B2 → umbes 350–450 g/m²

Ladustamine

Hoida pakendit hästi suletuna, jahedas, kuid külmavabas kohas.

Märkused

Töötlemistemperatuur:

+10 °C kuni +30 °C materjali, õhu ja aluspinna jaoks

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Tagada töötlemise ja kuivamise ajal piisav ventilatsioon. Liimi kasutamise ajal tuleb vältida söömist, joomist ja suitsetamist. Vältida kokkupuudet silmade ja nahaga. Silma- või nahakontakti korral loputada kohe põhjalikult veega. Ära lase sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse.

Ohutusega seotud andmed leiate ohutuskaardilt. Ajakohased ohutuskaardid on kättesaadavad meie veebilehel www.baufan.de.

Kõrvaldamine:

Ringlussevõtuks anda ainult täielikult tühjendatud pakendid. Kuivanud materjalijäägid võib kõrvaldada olmejäätmetena või ehitusjäätmetena. Kõvastumata jäägid tuleb kõrvaldada vastavalt EWC-jäätmekoodile 08 04 10.

GISCODE: D1

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.