

Extra Special Wallpaper Adhesive Super Economy Pack

Fiche d'information technique

500g / N° d'art.330310 / EAN 4007955027010

1kg / N° d'art.330312 / EAN 4007955027027



Cette colle à papier peint est idéale pour coller les papiers peints légers et normaux sur le crépi, le béton, le plâtre et les plaques de plâtre. Elle assure une adhérence fiable et une application régulière, en particulier sur les supports rugueux. Sa formule éprouvée permet d'obtenir des résultats propres et une tenue sûre lors des travaux de tapisserie classiques.

- haut pouvoir de remplissage
- prêt à l'emploi en 30 minutes environ

Champ d'application

Pour tapisser des papiers peints légers à lourds sur du crépi, du béton, du plâtre, des plaques de plâtre cartonné, etc.

Préparation

Le support doit être sec, lisse, propre, porteur et exempt d'agents de séparation. Enlever complètement les couches de peinture à la colle, les restes de papier peint et les couches non adhérentes. Traiter préalablement les supports très absorbants, sablonneux et farinants avec PUFAS Tiefengrund LF. Les impuretés solubles dans l'eau présentes dans le support, qui pourraient percer lors de la pose du papier peint, doivent être isolées avec PUFAS Flecken-Decker.

Traitement

Verser le contenu de l'emballage dans de l'eau propre et froide en remuant et continuer à remuer pendant quelques instants. Après 30 minutes, bien mélanger à nouveau. Encoller les lés de papier peint découpés et les assembler bout à bout après un temps de trempage suffisant. Pour les papiers peints lourds, les supports peu absorbants et pour augmenter la résistance à l'humidité, ajouter une boîte de 750 ml de liant latex PUFAS ou de 750 g de colle pour revêtements muraux PUFAS à 3 - 4 l de colle déjà mélangée. Dans tous les cas, respecter les instructions de pose du fabricant de papiers peints. Nettoyer les outils de travail à l'eau immédiatement après utilisation. Rapport de préparation pour un paquet de 500 g : Préencollage : taux 1:25 = 12,5 litres d'eau = env. 70 m² Papiers peints légers : taux 1:20 = 10 litres d'eau = 50-60 m² Fibres ingraines : taux 1:15 = 7,5 litres d'eau = 35-40 m² Papiers peints lourds : taux 1:10 - 1:12 = 5-6 litres d'eau = 25-30 m² Rapport de préparation pour un paquet de 1 kg : Préencollage : taux 1:25 = 25 litres d'eau = env. 140 m² Papier peint léger : taux 1:20 = 20 litres d'eau = 100-120 m² Papier ingrains : taux 1:15 = 15 litres d'eau = 70-80 m² Papier peint lourd : taux 1:10 - 1:12 = 10-12 litres d'eau = 50-60 m².

Stockage

Conserver au frais et au sec !

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.