

Adhésif cellulosique pour papier peint Spécial

Fiche d'information technique

200g / N° d'art.101360 / EAN 4016215101360



Colle à papier peint renforcée de résine synthétique avec un pouvoir adhésif extra élevé pour les papiers peints lourds. Elle est prête à l'emploi en 30 minutes seulement, peut être utilisée en machine et ne contient pas de conservateurs. Assure un encollage régulier sans formation de bulles.

- renforcé par de la résine synthétique
- pouvoir adhésif extra élevé pour les papiers peints lourds
- prêt à l'emploi en 30 minutes
- utilisable en machine
- sans conservateurs

Champ d'application

Colle cellulaire pour le collage de papiers peints lourds.

Préparation

Le support doit être propre, sec, solide et exempt d'agents de séparation (poussière, graisse, etc.). Enlever les anciens papiers peints avec la décolleuse à papiers peints baufan ou le solvant puissant pour fibres ingraines baufan. Réparer les fissures, les trous et les surfaces irrégulières avec l'enduit intérieur baufan. Appliquer une couche d'apprêt baufan Tiefgrund LF sur les supports sablonneux et farinants. Préencoller les supports très absorbants (taux 1:40) ou les prétraiter avec le fond pénétrant baufan LF.

Traitement

Proportion de préparation : Préencollage : préparation 1:40 = 8,0 litres d'eau = 60-80 m² Papiers peints lourds : préparation 1:20 = 4,0 litres d'eau = 20-25 m² Saupoudrer rapidement et rapidement le contenu de l'emballage dans de l'eau froide en remuant vigoureusement et continuer à remuer pendant un court moment. Après environ 30 minutes, mélanger à nouveau vigoureusement la préparation. Enduire uniformément les papiers peints, les plier et les laisser se ramollir. Après le temps de trempage recommandé, coller bout à bout et presser le papier peint uniformément et sans bulles.

Stockage

Conserver à l'abri des enfants, dans un endroit frais et sec.

Remarques

Les instructions de pose du fabricant de papier peint doivent impérativement être respectées. Exempt d'agents de conservation, la colle préparée doit donc être utilisée rapidement. Enlever immédiatement les éventuels résidus de colle sur le recto du papier peint à l'aide d'un chiffon humide. Ne pas appliquer en dessous de +5 °C de température de l'objet et de la pièce. Pour augmenter encore le pouvoir adhésif et en cas de supports peu absorbants, il est recommandé d'ajouter 20 % de colle pour revêtements muraux baufan, qui sera mélangée à la colle cellulaire déjà préparée. Les restes de matériau peuvent être éliminés avec les ordures ménagères ou comme déchets de chantier. Code déchet EWC n° 08 04 10.

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.