

Colle universelle pour papier peint

Fiche d'information technique

250g / N° d'art.160671 / EAN 4016215160671

500g / N° d'art.160657 / EAN 4016215160657



Colle à papier peint de haute qualité, renforcée de résine synthétique, pour papiers peints légers à normaux ainsi que pour papiers peints lourds et papiers peints intissés. La formule économique à fort pouvoir adhésif assure une adhérence fiable et une application propre. Les granulés peu poussiéreux sont inodores, rapidement prêts à l'emploi et sèchent sans laisser de taches - idéal pour des travaux de tapisserie précis et professionnels.

- pour les papiers peints vinyles et structurés, gaufrés et autres papiers peints lourds
- pour les papiers peints intissés
- prêt à l'emploi en 5 minutes
- avec amplificateur de collage polymère

Champ d'application

Colle à papier peint pour papiers peints, papiers peints lourds et papiers peints intissés. Adhésif puissant, économique, inodore et peu poussiéreux pour des résultats propres.

Préparation

Pour un collage optimal, le support doit être sec, porteur et exempt de poussière et de graisse. Enlever les anciens papiers peints mal adhérents et les couches de peinture non adhérentes avec la décolleuse à papiers peints baufan. Réparer les fissures et les trous. Traiter préalablement les supports très absorbants avec baufan Tiefgrund LF.

Traitement

Saupoudrer rapidement et rapidement la colle universelle pour papiers peints baufan dans de l'eau froide et propre en remuant énergiquement et continuer à mélanger pendant un court moment. (Selon le papier peint : 5 litres pour les papiers peints lourds, 7,5 litres pour les papiers peints légers) Après 5 minutes, mélanger à nouveau énergiquement. Encoller les papiers peints de manière uniforme et les assembler. Après un temps de trempage suffisant, coller bout à bout. Pour les papiers peints intissés, il suffit d'appliquer la colle sur le mur à l'aide d'un rouleau, puis de coller le papier peint directement à partir du rouleau. Les instructions du fabricant de papier peint doivent impérativement être respectées. Tamponner les éventuels restes de colle avec un chiffon propre et humide. Nettoyer les outils à l'eau après utilisation. Proportion de préparation : Préencollage : préparation 1:40 = 10 l d'eau = 50-55 m² Papiers peints lourds et intissés : préparation 1:20 = 5 l d'eau = 25-30 m² Papiers peints en papier : préparation 1:30 = 7,5 l d'eau = 35-40 m².

Stockage

Conserver les emballages bien fermés, au frais, mais à l'abri du gel. Au moins 60 mois à l'état non ouvert et dans des conditions de stockage appropriées.

Remarques

Code déchet n° 080410 (déchets de colles et mastics). Ne recycler que les emballages vides. Les restes de matériaux peuvent être éliminés sous forme de poudre ou séchés selon le code déchet n° 170904 (déchets de construction et de démolition mélangés) ou comme déchets ménagers.

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.