

Adesivo per fibre di vetro e tessuti di ristrutturazione

Scheda tecnica

500g / Articolo n.102619 / EAN 4016215102619



Adesivo speciale di alta qualità per l'incollaggio sicuro e duraturo di tessuti in fibra di vetro, veli da ristrutturazione e da pittore, nonché di rivestimenti murali pesanti. Si distingue per la forza adesiva extra forte, l'altissima resistenza all'umidità e l'asciugatura trasparente. Facile da applicare con rullo o pennello, è ideale per l'uso in interni. Assicura risultati puliti e una base ottimale per i lavori successivi.

- per tessuti in fibra di vetro, vello per pittori, rivestimenti murali pesanti (ad es. vinile o tessuto) e carta da parati in trucioli di legno
- Forza adesiva extra forte
- Elevata resistenza all'umidità in caso di verniciatura
- asciugatura trasparente

Area di applicazione

Pasta per tessuti in fibra di vetro, tessuto non tessuto, trucioli di legno e rivestimenti murali pesanti in vinile o tessuto. Per un incollaggio sicuro e permanente in ambienti interni. Ideale.

Preparazione

Il supporto deve essere asciutto, stabile, uniforme, uniformemente assorbente e privo di polvere e grasso. Rimuovere la vecchia carta da parati e le pitture poco aderenti. Riparare crepe, buchi e irregolarità con lo stucco per interni baufan. Pretrattare i supporti altamente assorbenti, carteggiabili e sfarinanti e le superfici carteggiate con baufan Deep Penetrating Primer LF.

Elaborazione

Rapporto di miscelazione: Pre-incollaggio: Miscelare 1:20 = 10 litri d'acqua = ca. 70 m² Cippato: Miscelare 1:11 = 5,5 litri d'acqua = ca. 30 m² Vello di ristrutturazione e rinforzo, vello gofrato, cippato non tessuto, carta da parati tessile, rivestimenti murali pesanti: Miscelare 1:10 = 5 litri d'acqua = ca. 25 m² Tessuto di vetro: Miscelare 1:8 = 4 litri d'acqua = ca. 22,5 m² Spruzzare rapidamente e velocemente il contenuto della confezione nell'acqua fredda mescolando energicamente e continuare a mescolare per breve tempo. Dopo circa 15 minuti, mescolare di nuovo energicamente la miscela. Applicare l'adesivo in modo uniforme sul supporto con un rullo a pelo corto o un pennello nella larghezza del foglio. Posare il foglio tagliato a misura nel letto di adesivo fresco e premere in modo uniforme e senza bolle. È necessario rispettare le istruzioni di lavorazione del produttore della carta da parati o del rivestimento. Se il produttore lo richiede, applicare l'adesivo direttamente sul rivestimento e incollarlo dopo il tempo di ammollo prescritto. Non dipingere il rivestimento con vernice ad emulsione prima che l'adesivo sia completamente asciutto.

Immagazzinamento

Conservare in un luogo fresco e asciutto, a prova di bambino.

Note

Non lavorare a temperature inferiori a +5 °C. Rimuovere immediatamente i residui di adesivo con acqua. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso. I residui di materiale essiccato possono essere smaltiti con i rifiuti domestici o come rifiuti di cantiere. Codice rifiuti CER n. 08 04 14.

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.