

## Fissativo per pavimenti e tessuto non tessuto

### Scheda tecnica

3kg / Articolo n.102763 / EAN 4016215102763

5kg / Articolo n.102770 / EAN 4016215102770

10kg / Articolo n.102787 / EAN 4016215102787



Fissaggio pronto all'uso per rivestimenti per pavimenti in PVC e CV, nonché per tappeti con supporto in pile, tessuto, stoffa e schiuma. I rivestimenti aderiscono saldamente, non si formano bolle e possono essere rimossi in seguito senza danneggiare il pavimento (particolarmente consigliato per gli appartamenti in affitto). Adatto per stanze con riscaldamento a pavimento e per l'uso con ruote per sedie in conformità alla norma DIN EN 12529.

- per tappeti con supporto in pile, tessuto, tessuto e schiuma, nonché per pavimenti in PVC e CV
- Facile da rimuovere con acqua
- Adesione sicura
- Emissione molto bassa secondo EC 1
- senza solventi
- Idoneo per carichi da ruote di sedie in conformità con la norma DIN EN 12529
- Adatto al riscaldamento a pavimento
- per interni

### Area di applicazione

Sistema di fissaggio per pavimenti in PVC/CV e moquette. Fissaggio sicuro senza bolle, rimovibile in un secondo momento. Ideale per appartamenti in affitto, anche in presenza di riscaldamento a pavimento e in caso di sollecitazioni causate dalle rotelle delle sedie.

### Preparazione

Applicabile su massetti in cemento, piastrelle, rivestimenti in PVC, pannelli truciolari V100, parquet sigillato a prova d'acqua e sottofondi simili resistenti all'umidità. Il sottofondo deve essere pulito, perfettamente asciutto, piano, resistente e privo di agenti distaccanti (ad es. polvere, grasso e cera). In caso di sottofondi ruvidi o irregolari, si consiglia di stendere uno strato di massetto livellante. Pretrattare i sottofondi fortemente assorbenti, sabbiosi e porosi con baufan Tiefgrund LF. Il pavimento da incollare deve essere acclimatato, disteso e privo di tensioni.

### Elaborazione

Stendere il rivestimento per pavimenti, tagliarlo grossolanamente e ripiegarlo per metà. Applicare l'adesivo sul sottofondo con un rullo a pelo corto o una spatola dentata (dentatura A2). Trascorso il tempo di asciugatura necessario, posizionare il rivestimento e premere uniformemente. In caso di sottofondi assorbenti o di rivestimenti permeabili al vapore, il tempo di asciugatura è di circa 15 minuti; in caso di posa di rivestimenti impermeabili (ad es. PVC) su sottofondi non assorbenti, è necessario rispettare un tempo di asciugatura di almeno 30 minuti. Fissare allo stesso modo anche la seconda metà del rivestimento. Se necessario, appesantire i bordi e i giunti.

Rimuovere i residui del fissaggio con acqua pulita. Pulire gli attrezzi con acqua pulita subito dopo l'uso.

Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura di applicazione. Un'umidità relativa dell'aria superiore al 90%, in particolare in combinazione con temperature basse, può influire notevolmente sul tempo di essiccazione e sulle caratteristiche qualitative.

Rimozione successiva del rivestimento:

Dopo aver rimosso il rivestimento, i residui di fissaggio possono essere eliminati con acqua e lo sverniciatore per carta da parati baufan. Lasciare agire la soluzione per circa 15 minuti, rimuovere i residui con una spatola di plastica e risciacquare accuratamente con acqua.

### Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.

## Consumo

circa 200-250 g/m<sup>2</sup>

## Immagazzinamento

Conservare il contenitore ben chiuso in un luogo fresco ma al riparo dal gelo.

## Note

Temperatura di applicazione:

da +10 °C a +30 °C per il materiale, l'aria circolante e il sottofondo

È indispensabile attenersi alle istruzioni di posa fornite dai produttori dei rivestimenti. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Assicurare un'adeguata ventilazione durante l'applicazione e l'asciugatura. Evitare di mangiare, bere e fumare durante l'uso della colla. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua. Non far defluire nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno.

Per i dati relativi alla sicurezza, consultare la scheda di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito web [www.baufan.de](http://www.baufan.de).

Smaltimento:

Consegnare al riciclaggio solo i contenitori completamente svuotati. I residui di materiale essiccato possono essere smaltiti con i rifiuti domestici o come rifiuti da cantiere. Smaltire i residui liquidi secondo il codice di classificazione dei rifiuti n. 08 04 10.

GISCODE: D1

## Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.