



Adesivo in dispersione bianco pronto all'uso per l'incollaggio sicuro di modanature decorative, pannelli per soffitti, pannelli isolanti, rosoni ed elementi decorativi in Styropor® in ambienti interni. Privo di solventi, a basso odore, asciuga in modo permanente e bianco. Facile da applicare direttamente dal tubetto, aderisce in modo affidabile e consente un'installazione pulita e precisa: ideale per le finiture decorative e i lavori di ristrutturazione.

- per modanature, elementi decorativi e rosoni in polistirene
- Bianco permanente
- senza solventi
- per interni

Area di applicazione

Adesivo in dispersione con elevata adesione iniziale per piastrelle per soffitti, profili decorativi, carta da parati sottotraccia e pannelli decorativi e isolanti in polistirolo per interni.

Preparazione

Für Untergründe wie Beton, Porenbeton, Mauerwerk, Gips- und Zementwandbauplatten, Spachtelmassen, Zement- und Gipsputze, alte Dispersionsanstriche. Nicht saugende Untergründe sind ungeeignet. Der Untergrund muss sauber, trocken, eben, trag- und saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Zur Erhöhung der Festigkeit baufan Tiefgrund LF verwenden. Nicht zu verfestigende oder nicht genügend haftende Untergründe müssen vollständig entfernt werden. Im Zweifelsfall Probeverklebung vornehmen.

Elaborazione

Mescolare bene prima dell'uso/impastare bene il tubo. Incollaggio a punti/bordo: applicare il materiale sul retro del pannello in punti e, se necessario, in strisce intorno al bordo. Incollaggio su tutta la superficie: applicare l'adesivo con una spatola dentata - preferibilmente B1 o B2 - su tutta la superficie del retro del pannello o del substrato piatto. Posizionare il pannello di schiuma rigida nel letto di adesivo e premere. Per l'incollaggio a soffitto, si consiglia di applicare l'adesivo sul retro del pannello. Per il materiale in fogli, utilizzare un rullo per premere in modo uniforme su tutta la superficie. Una volta che l'adesivo si è completamente asciugato, le superfici incollate possono essere verniciate, tappezzate o livellate. Rimuovere immediatamente i residui di adesivo con acqua pulita. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso. Tempo di asciugatura: circa 24 ore per mm di spessore dello strato in condizioni normali (+20 °C, 65% di umidità relativa, substrato moderatamente assorbente); tempo di asciugatura più lungo in condizioni sfavorevoli.

Consumo

A seconda del substrato e dello spessore dell'applicazione → 500 - 900 g/m²

Immagazzinamento

Conservare il contenitore ben chiuso in un luogo fresco ma al riparo dal gelo. Se non aperto e conservato correttamente, si conserva almeno fino a quando: vedere l'etichetta del lotto.

Note

Temperatura di lavorazione: da +5 °C a +30 °C per materiale, aria ambiente e substrato. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Assicurare un'adeguata ventilazione durante la lavorazione e l'asciugatura. Evitare di mangiare, bere e fumare durante l'uso. Indossare occhiali di sicurezza. In caso di contatto con gli occhi o la pelle, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua. Non disperdere il prodotto nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno. Smaltire i contenitori vuoti solo per il riciclaggio.

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.