

# Vloerbedekking en niet-geweven fixeermiddel

## Technisch informatieblad

3kg / Artikelnr.102763 / EAN 4016215102763  
5kg / Artikelnr.102770 / EAN 4016215102770  
10kg / Artikelnr.102787 / EAN 4016215102787



Gebruiksklare bevestiging voor PVC en CV vloerbedekkingen en tapijten met vlies, textiel, stof en schuimrug. De vloerbedekkingen hechten stevig, bladderen niet en kunnen later verwijderd worden zonder de vloer te beschadigen (vooral aanbevolen voor huurwoningen). Geschikt voor ruimtes met vloerverwarming en voor gebruik met stoelwielen volgens DIN EN 12529.

- voor tapijten met fleec, textiel, stof en schuimrug en voor PVC- en CV-vloerbedekkingen
- Gemakkelijk te verwijderen met water
- Veilige hechting
- Zeer lage emissie volgens EC 1
- oplosmiddelvrij
- Geschikt voor belasting door stoelwielen volgens DIN EN 12529
- Geschikt voor vloerverwarming
- voor binnen

### Toepassingsgebied

Bevestiging voor PVC-/CV-vloeren en tapijt. Stevige hechting zonder luchtbelletjes, later weer te verwijderen. Ideaal voor huurwoningen, ook bij vloerverwarming en bij belasting door stoelwielletjes.

### Vorbereitung

Geschikt voor cementdekvloeren, tegels, PVC-vloeren, V100-spaanplaten, waterdicht geseald parket en soortgelijke vochtbestendige ondergronden. De ondergrond moet schoon, duurzaam droog, vlak, draagkrachtig en vrij van scheidsmiddelen (bijv. stof, vet en was) zijn. Bij ruwe of oneffen ondergronden raden wij aan om deze te egaliseren met een vloeregalisatiemassa. Sterk zuigende, zandige en poreuze ondergronden moeten vooraf worden behandeld met baufan Tiefgrund LF. De te verlijmen vloerbedekking moet op kamertemperatuur zijn, vlak liggen en niet onder spanning staan.

### Verwerking

Leg de vloerbedekking uit, snijd deze grof op maat en vouw de helft terug. Breng de hechtlaag aan op de ondergrond met een rol met korte haren of een getande spatel (tandprofiel A2). Leg de vloerbedekking na het in acht nemen van de vereiste droogtijd op de ondergrond en druk deze gelijkmatig aan. Bij zuigende ondergronden of dampdoorlatende vloerbedekkingen bedraagt de afdampingsduur ca. 15 minuten; bij het leggen van ondoorlatende vloerbedekkingen (bijv. PVC) op niet-zuigende ondergronden moet een afdampingsduur van minimaal 30 minuten in acht worden genomen. Bevestig de tweede helft van de vloerbedekking op dezelfde manier. Zet randen en naden indien nodig vast met gewichten.

Verwijder resten van het bevestigingsmiddel met schoon water. Reinig het gereedschap direct na gebruik met schoon water.

De droogtijd is afhankelijk van de verwerkingstemperatuur. Een relatieve luchtvochtigheid van meer dan 90%, met name in combinatie met lage temperaturen, kan de droogtijd en de kwaliteitseigenschappen aanzienlijk beïnvloeden.

Later verwijderen van de vloerbedekking:

Na het later verwijderen van de vloerbedekking kunnen de resten van de bevestigingsmiddelen worden verwijderd met water en baufan behangverwijderaar. Laat de oplossing ongeveer 15 minuten inwerken, schraap de resten weg met een kunststofspatel en spoel grondig na met water.

### Verbruik

ca. 200-250 g/m<sup>2</sup>

#### Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.

## Opslag

Bewaar de verpakking goed afgesloten op een koele maar vorstvrije plaats.

## Opmerkingen

Verwerkingstemperatuur:

+10 °C tot +30 °C voor het materiaal, de omgevingslucht en de ondergrond

De verleginstructies van de vloerbedekkingsfabrikanten moeten strikt worden opgevolgd. Buiten bereik van kinderen bewaren. Zorg tijdens de verwerking en het drogen voor voldoende ventilatie. Eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de lijm moet worden vermeden. Vermijd contact met de ogen en de huid. Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig met water afspoelen. Niet in het riool, waterlopen of de bodem laten terechtkomen.

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor veiligheidsrelevante gegevens. Actuele veiligheidsinformatiebladen zijn verkrijgbaar via onze website [www.baufan.de](http://www.baufan.de).

Afvalverwerking:

Alleen volledig leeggemaakte verpakkingen afgeven voor recycling. Opgedroogde materiaalresten kunnen via het huisvuil of als bouwafval worden afgevoerd. Vloeibare resten afvoeren volgens afvalcode 08 04 10.

GISCODE: D1

### Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.