



# Universaalne värvieemaldaja

## Tehniline teabeleht

750ml / Artikli nr.101605 / EAN 4016215101605

5l / Artikli nr.015405001 / EAN 4007955154259



Eriti tugev universaalne värvieemaldaja vanade värvide, lakkide ja glasuuride vaevata eemaldamiseks. Võimas koostis on maheda lõhnaga, kleepub ka vertikaalsetele pindadele ja eemaldab isegi mitu värvikihti ühe tööga. Lihtne kasutada ja efektiivne kasutada - ideaalne sise- ja välisrenoveerimis- ja renoveerimistöodeks. Tagab puhtad, hästi ettevalmistatud pinnad edasiseks töötlemiseks.

- Vanade värvide, lakkide ja glasuuride eemaldamiseks.
- Eriti tugev
- Kerge lõhn
- Lahustab mitu kihti ühe toiminguga

### Kohaldamisala

Universaalne värvieemaldaja õli-, sünteetilise vaigu ja emulsioonvärvide eemaldamiseks. Puhastab usaldusväärselt ja põhjalikult ka kivikindlaid looduslike harjastega pintsleid. Top.

### Ettevalmistus

Puit, metall ja müüritise alused ei rünnata, plastid ja lahustuskindlad alused võivad rünnata. Ei sisalda diklorometaani ega N-metüülpirrolidooni.

### Töötlemine

Kaitske naaberpindu või pindu, mida ei eemaldata, pritsmete eest, kattes need kilega! Kandke baufan Universal Paint Stripper pintsliga ohtralt peale ja laske mõjuda. Kui värvi on raske eemaldada, eemaldage lahustunud kiht spaatliga ja korrake protsessi. Seejärel loputage pinda vee või lahjendajaga.

### Tarbimine

umbes 300 - 600 ml/m<sup>2</sup>

### Ladustamine

Hoidke konteinerit tihedalt suletud jahedas, kuid külmakraadivabas kohas. Avamata ja nõuetekohaselt säilitatuna on säilivusaeg vähemalt 24 kuud alates tootmiskuupäevast (vt partii etikett).

### Märkused

Töötlemistemperatuur: +5 °C kuni +30 °C materjali, välisõhu ja aluspinna puhul Vältida aurude sissehingamist. Kanda kaitsekindaid/silmakaitset. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha lõhenemist või lõhenemist. KUI NAHALE (või juustele): Eemaldada kohe kõik saastunud riided. Peske/peske nahka veega. SISSEHINGATAMISE KORRAL: Viige värske õhu kätte ja hoidke puhkeasendis, kus hingamine on mugav. SILMAVAHETUS: Loputada ettevaatlikult veega mitme minuti jooksul. Võimaluse korral eemaldada kontaktläätsed. Jätkata loputamist. Kui on vaja meditsiinilist nõuannet, hoidke pakend või identifitseerimissilt valmis. Sisukonteiner hävitada ohtlike jäätmete või erijäätmete kogumispunkti vastavalt kohalikele/piirkondlikele/riiklikele/rahvusvahelistele eeskirjadele.

### Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetsetes kohas või projektitingimustes.