



Univerzální odstraňovač nátěrů

Technický informační list

750ml / Položka č.101605 / EAN 4016215101605

5l / Položka č.015405001 / EAN 4007955154259



Extra silný univerzální odstraňovač nátěrů pro snadné odstraňování starých barev, laků a lazur. Silný přípravek má mírný zápach, přilne i ke svislým povrchům a odstraní i několik vrstev nátěru během jediné operace. Snadno se nanáší a účinně se používá - ideální pro renovační a sanační práce v interiéru i exteriéru. Zajišťuje čisté, dobře připravené povrchy pro další ošetření.

- K odstraňování starých barev, laků a lazur
- Extra silný
- Mírný zápach
- Rozpouští několik vrstev v jedné operaci

Oblast použití

Univerzální odstraňovač nátěrů pro odstraňování olejových, syntetických pryskyřicových a emulzních nátěrů. Spolehlivě a důkladně čistí i tvrdé štětce s přírodními štětinami. Vrchní část.

Příprava

Dřevěné, kovové a zděné podklady nejsou napadány, plasty a podklady, které nejsou odolné proti rozpouštění, mohou být napadány. Neobsahuje dichlormethan a N-methylpyrrolidon.

Zpracování

Sousední povrchy nebo povrchy, které nemají být odstraňovány, chraňte před postříkáním fólií! Univerzální odstraňovač nátěrů baufan naneste štětcem a nechte působit. Pokud se barva obtížně odstraňuje, odstraňte rozpuštěnou vrstvu špachtlí a postup opakujte. Poté povrch opláchněte vodou nebo ředidlem.

Spotřeba

cca 300 - 600 ml/m²

Úložiště

Nádoby uchovávejte těsně uzavřené na chladném, ale nezamrzajícím místě. Při správném skladování a neotevření je doba použitelnosti nejméně 24 měsíců od data výroby (viz štítek šarže).

Poznámky

Teplota zpracování: +5 °C až +30 °C pro materiál, okolní vzduch a podklad Zamezte vdechování výparů. Používejte ochranné rukavice/ochranu očí. Opakovaný kontakt může vést k popraskání nebo popraskání kůže. PŘI POŠKOZENÍ KŮŽE (nebo vlasů): Okamžitě odstraňte veškerý kontaminovaný oděv. Kůži omyjte/ osprchujte vodou. PŘI VDECHNUTÍ: Vyvedte na čerstvý vzduch a udržujte v klidu v poloze vhodné pro dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Opatrně několik minut vyplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování. Je-li nutná lékařská pomoc, připravte si obal nebo identifikační štítek. Obsah/obal odevzdejte na sběrné místo nebezpečného nebo zvláštního odpadu v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.